



Instrukcja wymiany wkładu AQUA LINE

Wkłady z serii Aqua Line poprawiają jakość wody, jednak nie są przeznaczone do uzdatniania wody niespełniającej norm dla wody pitnej. Filtr może być używany wyłącznie z wodą spełniającą obowiązujące normy jakości wody pitnej


PRZYGOTOWANIA DO WYMIANY WKŁADU



Zamknij główny zawór wody




Odkręć i zamknij wylewkę, aby zmniejszyć ciśnienie




Wymij wkład z uchwytów


DEMONTAŻ ZUŻYTEGO WKŁADU




Za pomocą płaskiego śrubokręta wyjmij klipsy zabezpieczające



Za pomocą płaskiego śrubokręta wciśnij kołnierzyk w kierunku kolanka



Po wciśnięciu kołnierzyka, możesz dopiero wyjąć kolanka




MONTAŻ NOWEGO WKŁADU

Kierunek przepływu


Wyjście wody (wylewka)

Wejście wody

Zwróć uwagę na kierunek przepływu wody oznaczony na etykiecie



Wciśnij klipsy zabezpieczające w szczeliny kolanka



Włóż kolanka i dociśnij je do oporu na krótkach wkładu

W przypadku wkładu zmiękczającego Aqua Line Soft naturalnym zjawiskiem jest delikatnie słodkawy posmak wody na początku użytkowania. Jest to całkowicie normalne i ustępuje po krótkim czasie.

W przypadku wkładów Aqua Line Mineral+ oraz Aqua Line Fresh, woda podczas pierwszych 2 minut po instalacji może mieć lekko zabarwiony odcień. Zjawisko to jest całkowicie normalne dla wkładów zawierających węgiel aktywny i ustępuje po krótkim przepłukaniu. Po tym czasie woda jest w pełni bezpieczna do spożycia.

Pamiętaj aby po skończonym montażu wkładu, przepłukać go przez około 2 minuty odkręcając wylewkę

Szczegółowa żywotność wkładów

Rodzaj wkładu	Maksymalna wydajność filtra w litrach	Maksymalny czas pracy (dni)
Aqua Line Fresh	8,000	365
Aqua Line Soft	900	180
Aqua Line Mineral+	8,000	365

Szczegółowa żywotność dla wkładu Aqua Line Soft, z uwzględnieniem twardości wody.


Wynik testu twardości wody	Optymalny czas pracy filtra (dni)	Wydajność filtra w litrach
woda miękka 	180	900
woda o średniej twardości 	90	450
woda twarda 	60	300
woda bardzo twarda 	30	150

Wkład filtrujący należy wymienić niezwłocznie, jeżeli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji:

- wyczuwalne pogorszenie smaku lub zapachu wody filtrowanej,
- upłynięcie maksymalnego zalecanego czasu pracy filtra,
- osiągnięcie maksymalnej wydajności,
- pojawienie się osadu z kamienia w wodzie (dotyczy wkładu Aqua Line Soft).

INSTRUKCJA UŻYCIA TESTU TWARDOŚCI WODY

Aby zbadać twardość wody, należy użyć testu paskowego (tylko w wersji Aqua Line Soft)



INSTRUKCJA UŻYCIA TIMESTRIP

Dla ułatwienia kontroli okresu użytkowania filtra, w zestawie znajduje się Timestrip – jednorazowy wskaźnik czasu. Pozwala on w prosty i czytelny sposób monitorować, kiedy wkład powinien zostać wymieniony. W miarę upływu czasu wskaźnik stopniowo zabarwia się na czerwono. Gdy cała powierzchnia Timestripu zmienia kolor, oznacza to konieczność wymiany filtra na nowy.


1. Odklej folię zabezpieczającą
2. Przyklej Timestrip na obudowę wkładu
3. Naciśnij przycisk




AQUA LINE cartridge replacement instructions

Aqua Line cartridges improve water quality, but are not intended for the treatment of water that does not meet drinking water standards. The filter can only be used with water that meets current drinking water quality standards


PREPARATION FOR CARTRIDGE REPLACEMENT



Shut off the main water valve




Turn on and then close the faucet to reduce pressure




Remove the cartridge from the holders


REMOVAL OF THE USED CARTRIDGE



Use a flathead screwdriver to remove the retaining clips




Use a flathead screwdriver to press the collar toward the elbow




After pressing the collet, you can then remove the elbows


INSTALLATION OF THE NEW CARTRIDGE



Pay attention to the direction of water flow indicated on the label



Press the retaining clips into the elbow slots



Insert the elbows and press them firmly onto the cartridge ports until fully seated

For the Aqua Line Soft softening cartridge, it is natural for the water to have a slightly sweet taste at the beginning of use. This is completely normal and disappears after a short time.

For the Aqua Line Mineral+ and Aqua Line Fresh cartridges, the water may have a slightly tinted color during the first 2 minutes after installation. This phenomenon is completely natural for cartridges containing activated carbon and disappears after a short flush. After this time, the water is completely safe to drink.

Remember to flush the cartridge for about 2 minutes by turning on the faucet after installation.

Detailed cartridge lifespan

Cartridge type	Maximum filter capacity in liters	Maximum operating time (days)
Aqua Line Fresh	8,000	365
Aqua Line Soft	900	180
Aqua Line Mineral+	8,000	365

Detailed lifespan for the Aqua Line Soft cartridge, taking water hardness into account


Water hardness test result	Optimal filter lifespan (days)	Filter capacity in liters
soft water 	180	900
moderately hard water 	90	450
hard water  	60	300
very hard water 	30	150

The filter cartridge must be replaced immediately if any of the following occur:

- noticeable deterioration in the taste or odor of filtered water,
- the maximum recommended filter service time has elapsed,
- the maximum filter capacity has been reached,
- the appearance of scale deposits in the water (applies to the Aqua Line Soft cartridge).

INSTRUCTIONS FOR USING THE WATER HARDNESS TEST

To test water hardness, use the test strip (only in the Aqua Line Soft version).



TIMESTRIP USAGE INSTRUCTIONS

To make it easier to monitor the filter’s service life, the set includes a Timestrip – a single-use time indicator. It provides a simple and clear way to track when the cartridge should be replaced. As time passes, the indicator gradually turns red. When the entire surface of the Timestrip has changed color, it means the filter must be replaced with a new one.

1. Peel off the protective film
2. Stick the Timestrip onto the cartridge housing
3. Press the activation button

